

Рекомендации по использованию PurMop® Prepare - системы насыщения mopов для чистых помещений

- »Шаг 1 « Возьмите необходимое количество mopов

- Поместите необходимое количество чистых mopов в контейнер 1. Убедитесь, что карманы mopов обращены вверх.
- Mопы следует размещать на перфорированную подставку. Поставка обеспечивает равномерное впитывание раствора mopом и стекание излишков раствора, а также позволяет бесконтактно надеть mop и защелкнуть держатель mopа.



- Шаг 2 « Приготовьте необходимое количество жидкости

- Налейте необходимое количество жидкости (вода/дезинфицирующий раствор) в контейнер 2 со шкалой.
- Чтобы рассчитать необходимое количество жидкости обратитесь к таблице.



- »Шаг 3 « Добавьте жидкость

- Установите дозировочное сито на контейнер 1 (с чистыми mopами).
- Перелейте раствор из контейнера 2 на сито в контейнере 1. Равномерное смачивание достигается уже через несколько минут.
- Дозировочное сито теперь можно разместить под контейнерами или установить на контейнер 2 для отжима лишней жидкости.
- Время насыщения см. в таблице.



Рекомендации по использованию PurMop® Prepare - системы насыщения мопов для чистых помещений

- Шаг 4 Наденьте насыщенный моп

- Откройте раму держателя и вставьте ее в карманы верхнего мопа. Избегайте контакта рук с mopом.
- При надавливании на раму моп надевается и может быть извлечен из контейнера 1.
- Держатель мопа специальной формы упрощает этот процесс.



- Шаг 5 Очистите необходимую зону

- Протрите определенную область в вашей чистой комнате. Убедитесь, что поверхность смачивается равномерно.
- Протирайте от самого чистого к самому загрязненному участку. Следите за тем, чтобы линии перекрывали друг друга.



»-Шаг 6 Сбросьте использованный моп

- Откройте раму держателя мопа и сбросьте использованный моп в контейнер 2
- Разделив чистые и использованные мопы, можно избежать перекрестного загрязнения.



Рекомендации по использованию PurMop® Prepare - системы насыщения мопов для чистых помещений

» Количество раствора и время насыщения

Рекомендуемые мопы	Количество	Количество раствора	Время насыщения, мин
PurMop® EC40-S	1 – 10	200-220 ml per Mop	5
PurMop® EC40	1 – 10	200-220 ml per Mop	5
PurMop® EX40	1 – 10	200-220 ml per Mop	5

Внимание: Рекомендуется использовать только указанные мопы для насыщения системой Prepare. Надлежащее насыщение не гарантируется при использовании любых других одноразовых или многоразовых мопов Hydroflex или других брендов.

» Рекомендуемый инвентарь

Модель держателя	Характеристики	Вид	Свойства
PurMop® KEU40	Размер: 38.8x9.9x13.4 см Вес: 550 г		<ul style="list-style-type: none"> - Полированная нержавеющая сталь - Можно автоклавировать - Подходит для стерильных помещений - Быстрое соединение с ручкой

Внимание: Конструкция рамы сводит к минимуму контаминацию при использовании с системой Prepare. При использовании других рам Hydroflex или рам других марок вероятность контаминации возрастает.